

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR SNÖKEDJOR HEAVY DUTY XK1-6

1. Lägg ut kedjan och se till att den inte är trasslig eller vriden.
2. Sätt kedjan jämnt på däck så att de krokar som förbinder sidokedjan med den tvärgående kedjan ligger med den släta sidan mot däck, och att spännena (B) är på insidan av hjulet.
3. På hjulets insida, fäst sidokedjan (A) med spännet (B). Se bild 1.
4. På hjulens utsida, trä spännanordningen (C) genom länken på sidokedjan (D) och spänn den genom att låsa med den vridbara länken (E). Fäst sedan gummiexpandern (G) i sidokedjan för att spämma konstruktionen. Se bild 2.
5. Vid behov av bättre spänning, ta loss den extra spännanordningen (H) från den vridbara länken (K), trä den genom nästa länk på sidokedjan (I), och spänn igen genom att låsa med den vridbara länken.
6. Eventuella överflödiga länkar på sidokedjan på insidan (F) kan kapas bort.
7. Efter att ha kört en kort sträcka, kontrollera kedjans placering och justera spänningen om det behövs.

VARNINGAR:

- Begränsa körhastigheten till 50 km/h.
- Använd kedjorna endast på snötäckta eller mjuka vägar.
- Snabb acceleration och kraftig inbromsning är förbjudet.
- Använd inte kedjor som är alltför slitna.
- Kontrollera att hjulet och kedjorna går fritt i hjulhuset även vid fullt rattutslag och in/utfjädring

